



LOLF Betriebsregeln:

1. Generelle Betriebszeiten

Samstag und Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr, bzw. bis sunset. (unter Voraussetzung, dass flugfähiges Wetter besteht und die Piste benutzbar ist).
Außerhalb der Betriebszeiten **PPR**

Abflüge und Landungen außerhalb der verlautbarten Betriebszeiten sind nur durch Anfrage beim Flugplatzbetriebsleiter (PPR) möglich!
Es dürfen keine Flüge ohne örtlichen Betriebsleiter durchgeführt werden!

2. Spezielle Regelungen

Es ist am Flugplatz Freistadt äußerst auf die reduzierte Lärmerzeugung hinzuweisen. Unnötiger Lärm ist untersagt.
Sollte der Flugplatzbetriebsleiter den Flugverkehr aus irgendeinem Grunde einstellen, so ist dem stets Folge zu leisten!

3. Fallschirmspringen

Fallschirmspringerbetrieb muss auf jeden Fall mit der Betriebsleitung abgesprochen werden.
Ist die Sicherheit nicht gegeben, so darf der Betrieb nicht freigegeben werden!